



Rf. PRIN-PAE-FRE 182033.182033.01.001

## *Freidora por Aire Airfryer / Sin Aceite Princess Digital 182033/ 1500W/ Capacidad 4,5L*

### *Princess 182033 Aerofreidora Digital Deluxe*

*La freidora Princess Aerofryer Deluxe 182033 permite freír, hornear, preparar a la parrilla, cocinar y asar platos saludables para toda la familia. La capacidad de 4,5 litros hace posible preparar hasta seis raciones de patatas fritas crujientes y deliciosas de una sola vez. Con la convección de aire de alta velocidad logrará los resultados más crujientes incluso sin usar nada de aceite. Gracias a la pantalla digital y a los 8 ajustes preprogramados, preparar comida en la freidora Aerofryer es fácil y divertido. Ofrecer comida saludable que le guste a toda la familia nunca había sido tan fácil. La última tecnología en fritura con aire caliente para preparar una fritura saludable*

*Debido a la combinación única de circulación de aire caliente y la temperatura fácilmente ajustable, cocinar con la Princess Digital Aerofryer Deluxe es saludable y bajo en grasas. Puede utilizar la freidora Aerofryer para freír, hornear, asar y tostar, por lo que resulta ideal para preparar carnes, pescados e incluso tartas. La tecnología de convección por aire de alta velocidad garantiza que no se requiera aceite para lograr un resultado perfecto y crujiente. Al no emplear aceite no se ensuciará nada, por lo que puedes dejarla en la cocina para usarla a diario. Fácil de usar*

*Servir la comida es fácil y seguro con la cesta extraíble con asa fría al tacto. La cesta extraíble y el cajón con revestimiento antiadherente de la freidora Princess Digital Aerofryer son aptos para el lavavajillas para una fácil limpieza. Con su base antideslizante, la freidora Aerofryer se mantiene firme sobre cualquier superficie y no se cae ni se desliza fácilmente. Otra medida de seguridad es la protección contra sobrecalentamiento que evita que se caliente la freidora Aerofryer. La freidora de aire Princess será su electrodoméstico favorito para preparar comida saludable y deliciosa. Versátil y fácil de usar con ocho ajustes preprogramados*

*La freidora Princess Digital Aerofryer también puede asar, tostar y hornear sus platos favoritos. Si no conoce la temperatura perfecta y el tiempo de cocinado, la Princess Aerofryer cuenta con ocho ajustes preprogramados que puede iniciar con tan solo pulsar un botón para patatas fritas, carne, pescado, gambas, pollo, filetes y postres. Si prefiere usar sus propias configuraciones de temperatura y tiempo, puede utilizar el dial de control digital con temporizador integrado fácil de usar. De esta forma, podrá cocinar albóndigas, panecillos y quiches. Aire caliente en lugar de aceite*

*Necesita poco o nada de aceite gracias a la circulación de aire caliente para preparar patatas fritas, carne, pescado o verduras. Cuando utilice patatas frescas, se recomienda añadir una cucharada de aceite para obtener un resultado crujiente. La freidora Aerofryer también puede calentar comida sin resecarla como ocurre con un microondas.*

**Contenido de la caja:**

Freidora Princess Aerofryer, manual de instrucciones Razones para escoger la freidora Princess Aerofryer Deluxe:

Prepare a la parrilla, ase y hornee sus platos favoritos con menos calorías pero conservando el mismo sabor y textura que con una freidora convencional. La tecnología de convección por aire de alta velocidad permite preparar los ingredientes utilizando solo aire caliente. Fácil de usar, control de temperatura ajustable, temporizador integrado y panel de control digital. Con un gran volumen (4,5 litros) para que pueda preparar suficientes patatas fritas para toda la familia de una sola vez. Sus piezas son extraíbles y aptas para el lavavajillas para una fácil limpieza. Especificaciones

**Accesorios:**

NA

**Item necesita baterías:**

No

**Bandeja para migas extraíble:**

No

**Ajustes:**

Sí

**Capacidad (l):**

4,5

**Frecuencia (Hz):**

50/60

**Apagado automático:**

Sí

**Marca de calidad EMC:**

Sí

**Asa(s) de transporte:**

Sí

**Apto para aperitivos:**

Sí

**Niveles de estante:**

0

**Incluye recetas:**

No

**Panel de control:**

digital

**Asador:**

No

**Número de productos en el paquete:**

1

**Potencia (W):**

1500

**Voltaje (V):**

230

**Cesta extraíble:**

Sí

**Euroslot:**

No

**Sistema de operación:**

NA

**Luz(ces) indicadora(s) de funcionamiento:**

Sí

**Número de raciones:**

7

**Función de temporizador:**

Sí

**Color:**

Plateado

**Apto para uso en camping:**

No

**Eco-móvil FR:**

NA

**Tipo de freidora:**

Aire caliente

**Recubrimiento antiadherente de alta calidad:**

Sí

**Termostato regulable:**

Sí

**Pantalla LCD:**

Sí

**Ajustes preprogramados:**

8

**Tipo de conexión wifi:**

Sin red Wi-Fi

**Apto para lavavajillas:**

No

**Temperatura máxima (°C):**

200

**Tipo de enchufe:**

F - CEE 7/4 (Schuko)

**Programa de cocina automatizado:**

Sí

**Libre de BPA:**

Sí

**Asas de tacto frío:**

Sí

**Número de programas:**

8

**Piezas aptas para lavavajillas:**

No

**Material principal:**

ABS

**Fuente de alimentación:**

Electricidad

**Longitud del cable de alimentación (m):**

1,15

**Función para mantener el calor:**

No

**App disponible:**

No

**Protección de sobrecalentamiento:**

Sí

**Señal de finalización:**

Sí

**Marca de calidad KEMA:**

No

**Base antideslizante:**

Sí

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.