



Rf. MUV-CARGA MCADP0006ADP0006

**Cargador de Pared Universal Muvit For Change  
MCADP0006/ Toma de Corriente Universal/ 1xUSB  
Tipo-C/ 2xUSB/ 15W**

**25,17 €**  
Incluido (IVA 21%)

*muvit for change Adaptador Universal de viaje 2 USB-A + USB-C 15W; Te gusta viajar? Si la respuesta es si tenemos lo que necesitas para hacer mejores tus viajes. El adaptador de viaje universal te permite viajar por el mundo y poder estar siempre conectado a la red eléctrica. Tanto si estás en países europeos o Estados Unidos o China, podrás conectar todos tus dispositivos electrónicos sin problemas, estés donde estés.*

*Con este adaptador puedes cambiar de enchufe en un segundo y poder conectar el dispositivo electrónico que prefieras. El adaptador admite enchufes tipo A/B/I/G/L y puede enchufarse en tomas de corriente de tipo B/G/I/F/E. Con un packaging ecoresponsable, con tinta orgánica y pegamento sostenible nos preocupamos por el medio ambiente y utilizamos plástico reciclado certificado en la fabricación de nuestros accesorios.*

#### **TOMAS COMPATIBLES:**

Este adaptador admite enchufes de tipo A, B, I, G y L. Este adaptador puede enchufarse en tomas de tipo B, G, I, F, E

Este adaptador puede enchufarse en tomas de tipo B, G, I, F, E

#### **CÓMO UTILIZAR EL ADAPTADOR**

1- Asegúrese de que el botón se reinicia cuando se empuja hacia fuera y se retrae hasta el fondo. Si el botón no se restablece,

significa que el enchufe no se ha introducido en su sitio y afectará al uso normal.

2- Sólo se puede utilizar un tipo de clavija a la vez deslizando el botón de selección; las demás clavijas se bloquean automáticamente.

#### **Uso del enchufe CN (China):**

Presione ligeramente el botón y deslícelo completamente hacia abajo para liberar el enchufe CN, como se muestra en la imagen.

Para recuperar el enchufe, mantenga pulsado el botón «CN» y siga tirando de él hacia arriba hasta que el enchufe salga completamente por la parte superior. A continuación, suelte el botón; el enchufe quedará bloqueado en su posición original.

#### **Uso del enchufe US (EE.UU):**

Presione ligeramente el botón y deslícelo completamente hacia abajo para liberar el enchufe US, como se muestra en la imagen.

Para recuperar el enchufe, mantenga pulsado el botón «US» y siga tirando de él hacia arriba hasta que el enchufe salga completamente por la parte superior. A continuación, suelte el botón; el enchufe quedará bloqueado en su posición original.

#### **Uso del enchufe UK (Reino Unido):**

Presione ligeramente el botón y deslícelo completamente hacia abajo para liberar el enchufe UK, como se muestra en la imagen.

Para recuperar el enchufe, mantenga pulsado el botón «UK» y siga tirando de él hacia arriba hasta que el enchufe salga completamente por la parte superior. A continuación, suelte el botón; el enchufe quedará bloqueado en su posición original.

#### **Uso del enchufe DE (Alemania &#8211; estándar europeo):**

Presione ligeramente el botón y deslícelo completamente hacia abajo para liberar el enchufe DE, como se muestra en la imagen.

Para recuperar el enchufe, mantenga pulsado el botón «DE» y siga tirando de él hacia arriba hasta que el enchufe salga completamente por la parte superior. A continuación, suelte el botón; el enchufe quedará bloqueado en su posición original.

#### **Especificaciones**

MODELO. 909VPotencia: 100-250V~10A Max., 2300W Max.USB-C (salida): 5.0V&#9107;3.0V 15.0W, Max.USB-A (salida): 5.0V&#9107;3.0V 15.0W, Max., por puerto 2.4A Max.Total DC (salida): 15.0WDimensiones: 75mm x 61mm x 63mmPeso: 200gTemperatura operacional: 0°C&#8211;40°C

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.