



ONE+



Rf. RYO-TIJERA SET ~~POIS. RY18GSA-0/ Sin Bateria ni Cargador~~

## Tijera Arreglasetos y Espada Cortasetos Ryobi ONE+ 18V RY18GSA-0/ Sin Bateria ni Cargador

### Características

El nuevo y mejorado diseño ofrece una herramienta más pequeña y ergonómica para facilitar su manejo. El cambio de cuchilla sin herramientas significa que el cambio entre la cizalla y la cuchilla para arbustos se realiza sin esfuerzo. La tijera y el arreglasetos 2 en 1 la convierten en la herramienta versátil perfecta para mantener el jardín arreglado. Las cuchillas de acero endurecido SK5 se mantienen afiladas durante más tiempo y ofrecen un gran rendimiento de corte en ramas de hasta 10mm. Compatible con todas las baterías RYOBI® Lithium+® 18V ONE+.

### Especificaciones

#### RENDIMIENTO

Distancia entre dientes (mm) 8mm Matorrales, 18mm Cizalla Largo de cuchilla (mm) 120mm Largo de espada (mm) 200mm

#### BATERÍA

Cargador incluido No Nº baterías suministradas 0 Potencia 18V Tiempo de carga (min) No se suministra cargador Tipo de batería Li-ion PESO Peso (sin baterías) (kg) 1.01 Peso con batería (EPTA) (kg) 1.44 (RB1820C)

#### RUIDO

Incertidumbre nivel de presión acústica (dB(A)) 3 Nivel de potencia acústica garantizada (dB(A)) 83.5 Nivel de potencia acústica garantizada con incertidumbre (dB(A)) 3 Nivel de presión acústica (Lpa)(dB(A)) 75.5

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.